

TEAK & OTHER HARDWOOD CLEANER to specjalny środek do czyszczenia twardego drzewa egzotycznego takiego jak teak, akacja, merbau, bankiray i innych. Jest bezpieczny i przyjazny dla środowiska. Wyprodukowany na bazie wody, jest bezwonny i niepalny. Ponadto jest bardzo łatwy w użyciu. Doskonale czyści poszarzałe drewno egzotyczne, przywracając jego pierwotny, naturalny kolor.

#### INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:

1. Przed zastosowaniem środka TEAK & OTHER HARDWOOD CLEANER zabezpiecz oczy przed podrażnieniem i nałóż gumowe rękawiczki. Odpowiednio przygotuj także swoje miejsce pracy, przykrywając podłogę (polecamy w tym celu foliową płachtę) na którym będziesz czyścić meble.
2. Następnie dokładnie spłucz meble wodą. Przed naniesieniem środka TEAK & OTHER HARDWOOD CLEANER meble powinny być mokre.
3. Przed naniesieniem środka TEAK & OTHER HARDWOOD CLEANER należy mocno wstrząsnąć i wymieszać zawartość opakowania.
4. Nanieś szmatką lub gąbką warstwę środka TEAK & OTHER HARDWOOD CLEANER na meble i zaczekaj około 3 minut, aż do momentu nasiąknięcia.
5. Następnie wyczyść meble szczotką do szorowania lub szorstką gąbką wykonując ruchy zgodnie z ułożeniem słojów.
6. Przemyj (spłucz) dokładnie meble wodą.
7. Po wyschnięciu mebli nanieś nową warstwę środka do pielęgnacji firmy Golden Care, na przykład: TEAK PROTECTOR, HARDWOOD PROTECTOR, TEAK PATINIZER lub VINTAGE TEAK PROTECTOR

#### UWAGA:

1. Przechowuj opakowanie poza zasięgiem dzieci.
2. Zawsze dobrze zakręcaj opakowanie.
3. Podczas pracy nie jedz, nie pij i nie pal.
4. Unikaj kontaktu z oczami i skórą.
5. W przypadku połknięcia nie wywołuj wymiotów i natychmiast skontaktuj się z lekarzem.
6. Nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystywanie środka, niezgodne z jego przeznaczeniem.
7. UWAGA. Chronić przed mrozem.
8. ZAWIERA: 5-15% anioniowe i nieanioniowe tenzydy (substancje pieniące)