

TEAK PROTECTOR to wydajny i wysokojakościowy środek do pielęgnacji twardego drzewa egzotycznego o jasnym, miodowym kolorze, np. drewna teakowego. Jest bezpieczny i przyjazny dla środowiska. Wyprodukowany na bazie wody, jest bezwonny i niepalny. Ponadto jest łatwy w użyciu. Ze względu na swój skład TEAK PROTECTOR nie jest klasycznym tłustym olejem do impregnacji. W porównaniu z typowymi olejami pozwala na zachowanie naturalnego, miodowego koloru drewna teakowego aż do 4 razy dłużej. Doskonale chroni drewno przed negatywnym działaniem czynników atmosferycznych takich jak: deszcz, śnieg, słońce. Ponadto zabezpiecza drewno przed wilgocią, pleśnią i grzybami.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:

1. Przed zastosowaniem środka TEAK PROTECTOR zabezpiecz oczy przed podrażnieniem i nałóż gumowe rękawiczki. Odpowiednio przygotuj także swoje miejsce pracy, przykrywając podłoże na którym będziesz olejować meble.
2. Poszarzałe (spatynowane) lub brudne drewno należy wyczyścić środkiem TEAK & HARDWOOD CLEANER. W przypadku dużych zabrudzeń można także dodatkowo wyszlifować powierzchnię mebli papierem ściernym.
3. Jeśli powierzchnia drewna jest chropowata, wyszlifuj ją delikatnie drobnoziarnistym papierem ściernym. Przed naniesieniem środka TEAK PROTECTOR drewno musi być bezwzględnie suche (bez zacieków) i pozbawione kurzu.
4. Przed impregnacją nowych mebli zaleca się wystawienie ich na wolne powietrze na około 1 tydzień a następnie pokrycie ich środkiem do pielęgnacji drewna TEAK PROTECTOR. W tym czasie zalecamy chronić meble przed deszczem, który może spowodować pojawienie się zacieków, utrudniających właściwe przygotowanie drewna do olejowania.
5. Przed użyciem środka TEAK PROTECTOR wstrząśnij butelkę przez około 1 minutę w celu wymieszania zawartości opakowania. Pokrycie mebli odpowiednio wymieszanym środkiem pozwoli na uzyskanie jednolitego koloru drewna.
6. Zalecamy wypróbowanie środka TEAK PROTECTOR na niewielkiej powierzchni, (np. po wewnętrznej stronie stołu lub krzesła) w celu upewnienia się, że uzyskany kolor drewna odpowiada Państwa preferencjom.
7. Czystą szmatką nanieś równomiernie cienką warstwę TEAK PROTECTOR. Po odczekaniu 30 minut nanieś drugą cienką warstwę na drewno.
8. Zalecamy stosowanie środka TEAK PROTECTOR do pielęgnacji mebli ogrodowych przynajmniej raz w roku.

UWAGA:

1. Przechowuj opakowanie poza zasięgiem dzieci.
2. Zawsze dobrze zakręcaj opakowanie.
3. Podczas pracy nie jedz, nie pij i nie pal.
4. Unikaj kontaktu z oczami i skórą.
5. W przypadku połknięcia nie wywołuj wymiotów i natychmiast skontaktuj się z lekarzem.
6. Nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystywanie środka, niezgodne z jego przeznaczeniem.
7. UWAGA. Chronić przed mrozem.