

TEAK SHIELD to specjalny środek do pielęgnacji twardego drzewa egzotycznego który chroni drewno przed plamami od jedzenia i picia. Jest bezpieczny i przyjazny dla środowiska. Wyprodukowany na bazie wody, jest bezwonny i niepalny. Ponadto jest bardzo łatwy w użyciu. TEAK SHIELD tworzy niewidoczną nano powłokę chroniąc drewno przed trudnymi do usunięcia plamami od wina, oliwy z oliwek, masła, kawy. Dzięki temu przed posiłkiem wystarczy przetrzeć stół mokrą szmatką, usuwając w ten sposób wszelkie powstałe zabrudzenia. W przypadku kiedy chcemy zachować naturalny kolor surowego (nowego) drewna teakowego należy w pierwszej kolejności zaolejować meble wybranym środkiem do pielęgnacji (TEAK PROTECTOR, HARDWOOD PROTECTOR lub VINTAGE PROTECTOR) a następnie pokryć je TEAK SHIELDEM, który dodatkowo utwali i zabezpieczy drewno przed zabrudzeniami od jedzenia i picia. TEAK SHIELD zalecany jest również do ochrony drewnianych mebli używanych wewnątrz pomieszczeń.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:

1. Przed zastosowaniem środka TEAK SHIELD zabezpiecz oczy przed podrażnieniem i nałóż gumowe rękawiczki. Odpowiednio przygotuj także swoje miejsce pracy, przykrywając podłogę na którym będziesz olejować meble.
2. Przed impregnacją nowych mebli środkiem TEAK SHIELD zaleca się, wystawienie ich na wolne powietrze na około 1 tydzień. W tym czasie zalecamy chronić meble przed deszczem, który może spowodować pojawienie się zacieków, utrudniających właściwe przygotowanie drewna do olejowania.
3. W przypadku kiedy mamy do czynienia z brudnym i mocno zszarzałym drewnem należy je uprzednio wyczyścić środkiem TEAK & HARDWOOD CLEANER. Przy dużych zabrudzeniach można także dodatkowo wyszlifować meble papierem ściernym. Jest to także wskazane w sytuacji kiedy powierzchnia drewna jest chropowata. Przed naniesieniem środka TEAK SHIELD drewno musi być bezwzględnie suche (bez zacieków) i pozbawione kurzu.
5. Przed użyciem środka TEAK SHIELD wstrząśnij butelkę przez około 1 minutę w celu wymieszania zawartości opakowania. Czystą szmatką nanieś równomiernie warstwę środka TEAK SHIELD i pozostaw do nasiąknięcia przez około 10 minut.
6. Pozostaw do wyschnięcia przez około 4 godziny a następnie ponownie pokryj meble kolejną warstwą środka TEAK SHIELD. Przez kolejne 48 godzin drewno powinno schnąć bez kontaktu z wilgocią.
7. Zalecamy stosowanie środka TEAK SHIELD do pielęgnacji mebli ogrodowych przynajmniej kilka razy w roku. W przypadku pielęgnacji blatu stołu taki zabieg należy przeprowadzać częściej.

UWAGA:

1. Przechowuj opakowanie poza zasięgiem dzieci.
2. Zawsze dobrze zakręcaj opakowanie.
3. Podczas pracy nie jedz, nie pij i nie pal.
4. Unikaj kontaktu z oczami i skórą.
5. W przypadku połknięcia nie wywołuj wymiotów i natychmiast skontaktuj się z lekarzem.
6. Nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystywanie środka, niezgodne z jego przeznaczeniem.
7. UWAGA. Chronić przed mrozem.